三笠タンピングランマー点検記録表

_			
വ			

会 社 名				<u>.点検日</u>	年	月	E
型式	製造番号	稼働時間	<u>h</u>	管理番号			
エンジン型式		ンジン番号		<u>点検者名</u>		ļ	<u> </u>

<u> </u>		至式		エノノノ甘り			<u> </u>			- 1
区分	No	点 検 個	所	点 検 内 容		点検:	 方 法	点検	補修	ζ
エン	1	外装品		リコイル. マフラー. フ	ストップレバー	目視				
ジン				ブロアハウジング等(損傷.変形)					
	2	潤滑装置		油量. 汚れ. 漏れ		目視				
		(オイ	(ル容量)							
		ロビンEI	H09 エン	/ジンオイル(300cc)	、(300cc) ロビンEH12D エ:		ンジンオイル(400cc)			
		ホンダG	X100 エン	ッジンオイル(280cc)	ル(280cc) ホンダGXR120 エンジンオイル(280cc)					
	<u> </u>	lieb de la dele com			<i>11</i> =	- to				
	3	燃料装置		燃料漏れ、ホース損		目視				
				ストレーナー汚れ. 詰	<u> </u>					
		点火プラグ		汚れ. 電極間隙		目視				
		エアークリー	ナー	損傷. エレメント汚れ		目視				
動力	6	遠心クラッチ		損傷. 異音. 摩耗		目視. 聴診	<u> </u>			
伝達	7	7 ギヤ		損傷. 異音. 摩耗		目視. 聴診				
装置	8	8								
操縦	9	9 調速レバー		作動. 損傷. 変形		目視. 操作	F			
装置	10	調速ワイヤー		作動. 損傷. 変形		目視. 操作				
	11	1 ハンドル		作動. 損傷. 変形		目視				
	12	防振ゴム		損傷. 変形. ヘタリ		目視				
本体	13	プロテクトスリ	リーブ	損傷. 変形		目視				
		ベローズ等								
	14	フート板		損傷.変形.摩耗		目視				
		潤滑装置		油量. 汚れ. 漏れ		目視				
			レ容量)等		MT系 55 (520cc)					
					65/66 (750cc)					
					72/77 (800/750cc)					
		MTR系 給脂状態 MTX系 60/70.80(650/820cc)				•				
その	16	ボルト. ナット. ピン. 他 ゆ				目視				
他	17 各銘板		損傷. 汚れ. 欠品		目視		1			
_	18			THE PARTY OF THE P						
		エンジン	始動性	かかり具合. 異音		操作. 聴診	<u> </u>			
総合	``		回転状態	アイドリング	RPM	回転計	•	1		
テスト				アイトリング RPM 最高回転数 RPM		EI TABI				
			排気状態	排気色. 排気音			<u> </u>	1		
	20	本体	·			目視. 聴診目視. 操作				
		个件		作動. 異音		口兀、探门	上,4芯7岁	+		
	<u> </u>				l			1		

点検 良-V 締付-T 取替-X 分解-W 清掃-C 欠品-欠 給油水-L

<u>補修等の措置内容</u>	